

Гарантийные обязательства

3.8 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователей давления требованиям руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

3.9 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода преобразователей в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки.

3.10 При нарушении условий п.3.8 и рекомендаций изложенных в руководстве по эксплуатации гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются.